

FICHE PRATIQUE N°1 TRIPMATE TITAN




PRÉSENTATION DE LA BORNE WIFI MULTIFONCTION

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

- Une prise USB de type A basique pour brancher une clé USB (64Go maximum), un disque dur externe ou un câble de recharge
- Une mini prise USB pour recharger la batterie du routeur
- Une prise RJ45 « Ethernet » (accès internet)
- Un bouton reset
- Un bouton au-dessus de mise en route et/ou contrôle de l'état de la batterie.

Enfin, une batterie de 10400mAh qui alimente le routeur.



UN APPAREIL MULTIFONCTION

Compacte et autonome, cette petite borne, qui tient dans la main, permet de fonctionner au milieu du gymnase ou du stade sans avoir à la brancher sur une prise murale d'où l'avantage pour nous, professeurs d'EPS. L'avantage de pouvoir brancher un support de stockage nous permet d'éviter de surcharger les tablettes qui ont une capacité de stockage souvent limitée. De plus, la mise à jour des documents ressources est très rapide puisqu'elle se fait sur la clé USB (donc une seule fois), et non tablette par tablette, ce qui deviendrait très long et pénible. Au travers des trois fonctions principales exposées ci-dessous, nous verrons que cette borne nous permet d'envisager un nombre de scénarios pédagogiques incalculables. Plusieurs utilisations simples sont donc possibles (parmi tant d'autres) :

PARTAGE SANS-FIL

- > **Consultation rapide, à distance, par les élèves des documents ressources** présents sur la clé USB.
 - En mode direct via l'application gratuite (iOS & Android)
 - En mode indirect via QR Code.
- > **Dépose sur la clé USB de documents créés par les élèves** à la demande du professeur.

ROUTEUR

- > Partager une connexion internet avec les élèves.
- > Convertir un réseau câble en borne wifi.

BATTERIE EXTERNE